

## CCTV Camera WV-BP50

# Operating Instructions

Before attempting to connect or operate this product,  
please read these instructions carefully.

NC499-0

YW80QAS177AN

Printed in Japan  
No. 30



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**CAUTION:**  
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC  
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR  
BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS  
INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE  
PERSONNEL.



SA 1965

The lightning flash with arrowhead  
symbol, within an equilateral triangle,  
is intended to alert the user to the  
presence of uninsulated "dangerous  
voltage" within the product's  
enclosure that may be of sufficient  
magnitude to constitute a risk of  
electric shock to persons.



SA 1966

The exclamation point within an  
equilateral triangle is intended to  
alert the user to the presence of  
important operating and maintenance  
(servicing) instructions in the  
literature accompanying the appliance.

### Warning:

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, i.e., in strict accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment.

For U.S.A.

The serial number of this product may be found on the top of the unit.  
You should note the serial number of this unit in the space provided and retain this instruction as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

## FEATURES


- Auto Light Control (ALC)/Electronic Light Control (ELC)
- Automatic Gain Control (AGC)  $\pm 18$  dB
- Minimum Illumination of 0.08 lx (0.008 foot-candle) at F1.4
- Signal-to-noise ratio of 46 dB
- Horizontal resolution of 360 lines
- Easy connection with specified monitor by a coaxial cable

## PRECAUTIONS

- Do not attempt to disassemble the camera.**  
To prevent electric shock, do not remove screws or covers.  
There are no user serviceable parts inside.  
Ask a qualified service person for servicing.
- Handle the camera with care.**  
Do not abuse the camera. Avoid striking, shaking, etc. The camera could be damaged by improper handling or storage.
- Do not expose the camera to rain or moisture, or try to operate it in wet areas.**  
Turn the power off immediately and ask a qualified service person for servicing. Moisture can damage the camera and also create the danger of electric shock.
- Do not use strong or abrasive detergents when cleaning the camera body.**  
Use a dry cloth to clean the camera when dirty.  
In case the dirt is hard to remove, use a mild detergent and wipe gently.
- Clean the CCD faceplate with care.**  
Do not clean the CCD with strong or abrasive detergents. Use lens tissue or a cotton tipped applicator and ethanol.
- Never face the camera towards the sun.**  
Do not aim the camera at bright objects. Whether the camera is in use or not, never aim it at the sun or other extremely bright objects. Otherwise, blooming or smear may be caused.
- Do not operate the camera beyond the specified temperature, humidity or power source ratings.**  
Use the camera under conditions where temperature is between  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+50^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$  to  $122^{\circ}\text{F}$ ), and humidity is below 90 %.

**WARNING:**  
TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO  
RAIN OR MOISTURE.

# MAJOR OPERATING CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS



- ① **Camera Mounting Bracket**  
Install on the wall or ceiling. See INSTALLING PROCEDURE below.
- ② **Pan Fixing Ring**  
Tighten after adjusting the pan angle.
- ③ **Pan Head**  
Attach the camera on this.
- ④ **Auto Iris Lens Connector**  
Supplies power and DC control signals to an auto iris lens (not supplied).
- ⑤ **Flange-back Adjusting Ring**  
This ring adjusts the back-focal distance or picture focus.
- ⑥ **Lens (option)**

## ⑦ Camera Mounting Adapter

There is a hole for mounting the camera onto a mounting bracket. The camera is originally designed to be mounted from the bottom, but a top-mounting type is also available. To mount from the top, remove the mount adapter from the bottom of the camera by removing two fixing screws. Attach the mount adapter to the top as shown in the diagram, then mount the camera on the mounting bracket. Make sure that two original screws are used when mounting the mount adapter; longer type screws may damage inner components.


## ⑧ Lens Selector

Detach the cover from the camera and select the mode according to the lens type that is mounted on this camera.

**ALC:** Select this mode when an auto iris lens (ALC lens) is mounted on this camera.

**NC:** Not used.

**ELC:** Select this mode when a fixed iris lens or manual iris lens is mounted on this camera.




## ⑨ Coaxial Cable Connector

Connect a coaxial cable (to be procured locally) between this connector and the CAMERA IN connector of the specific monitor (or Camera Drive Unit).

Monitor supplies power to the camera, and the camera supplies the video output to the monitor through the coaxial cable.

## ⑩ Rear Cover

The rear cover can be removed to gain access to the switches.



## ⑪ Back Light Compensation Mode Selector (BLC ON, OFF)

Select the mode according to the position of the object and light conditions.

When the ALC lens is mounted on this camera, select the mode with upper selector.

When the fixed iris or manual iris lens is mounted, select with the lower selector.

**ON:** Select this mode when a strong light such as a spotlight is in the background.

**OFF:** Normal picture.

# CONNECTIONS

**Caution:** Keep the POWER switch of the specified monitor, Camera Extension Unit and Camera Drive Unit in OFF position during connections. If the power of these units are ON during connections, the camera does not function due to protect circuit from misconnection.


## Basic System

Connect the single coaxial cables between the Camera and Camera Input Terminal of Specified monitor or Camera Drive Unit. The approx. maximum cable length is as:

Coaxial Cable Type	Maximum Cable Length	DC R/1 000 ft. of Inner Conductor
RG-59/U	200 m (660 ft)	Less than 30 $\Omega$
RG-6/U	500 m (1 650 ft)	Less than 12 $\Omega$

The maximum DC resistance between the camera and these units is 20  $\Omega$ .

## Connection Diagram




# Mounting the Lens

## Caution:

Before you mount the lens, loosen the two screws on the ring, and rotate this ring clockwise until it stops. If the ring is not at the end, the inner glass or CCD image sensor may be damaged.


- ① Mount the lens by turning it clockwise on the lens mount of the camera.
- ② Connect the lens cable to the auto iris lens connector on the side of the camera.



## Caution for Mounting the Lens

The lens mount should be a C-mount or CS-mount (1"-32UN) and the lens weight should be less than 450 g (0.99 lbs). If the lens is heavier, both the lens and camera should be secured by using the supporter.

The protrusion at the rear of the lens should be as shown in the diagram.




**Caution:** To use the C-mount lens, the Lens Mount Converter (C-mount adapter) WV-AD20 should be used with the camera.

# FOCUS OR FLANGE-BACK ADJUSTMENT

The following adjustment should be made by qualified service personnel or system installers.

- ① Loosen the screws on the flange-back adjusting ring.



- ② Turn the flange-back adjusting ring to the desired position.

**Caution:** Do not rotate the ring counterclockwise by force after it stops. If the ring is rotated by force, the inner lens or CCD image sensor may be damaged.



- ③ Tighten the screws on the flange-back adjusting ring.

## INSTALLING PROCEDURE

The mounting bracket can be fixed either on the top or the bottom cover of the camera. When mounting on the top cover of the camera, detach the mount adapter from the bottom of the camera cover and attach it on the top cover of the camera.


1. Fix the camera mounting bracket on the wall or ceiling to be installed by two screws (to be procured locally).
2. Insert the camera fixing screw on the pan head into the camera mounting adapter, and tighten the pan head firmly.
3. Connect the camera and the monitor with the coaxial cable (to be procured locally).

**Note:** Coaxial cable can be passed through the center hole of the camera mounting bracket.



## DIMENSIONS OF MOUNTING BRACKET

Unit: mm (inch)



### Cautions on installation

Use wood screws with the camera mounting bracket that are suitable for installation into a wood base of appropriate dimensions and strength. For the installation into a material other than wood, refer servicing to qualified service personnel.

## SPECIFICATIONS

Pick-up Device:	512 (H) x 492 (V) pixels, Interline Transfer CCD
Scanning Area:	4.8 (H) x 3.6 (V) mm (Equivalent to scanning area of 1/3" pick-up tube)
Synchronization:	Multiplexed vertical drive (VD2) by pulse from specified camera drive unit.
Scanning System:	2 : 1 interlace
Scanning:	525 lines / 60 fields / 30 frames
Horizontal:	15.734 kHz
Vertical:	59.94 Hz
Horizontal Resolution:	380 lines
Video Output:	1.16 V[p-p] composite 75 Ω / BNC connector
Signal-to-Noise Ratio:	46 dB (AGC OFF, weight ON)
Electronic Light Control:	Equivalent to continuous variable shutter speed between 1/60 s and 1/80 000 s
Minimum Illumination:	0.08 lx (0.008 foot-candle) at F1.4
Lens Mount:	CS-mount
Ambient Operating Temperature:	-10°C - +50°C (14°F - 122°F)
Ambient Operating Humidity:	Less than 90 %
Power Source:	From WV-PS11B/WV-PS104C
Dimensions (without lens):	71 (W) x 65 (H) x 125.5 (D) mm [2-25/32" (W) x 2-9/16" (H) x 4-15/16" (D)]
Weights (without lens):	0.47 kg (1.03 lbs)

Weights and dimensions indicated are approximate.  
Specifications are subject to change without notice.

## STANDARD ACCESSORIES

Body Cap	1 pc.
Camera Mounting Bracket	1 pc.

## OPTIONAL ACCESSORIES

Lenses : WV-LA2R8C3B, WV-LA4R5C3B, WV-LA9C3B, WV-LA210C3, WV-LA408C3, WV-LA908C3, WV-LZ61/10, WV-LZ62/2, WV-LZ62/8, WV-LF4R5C3A, WV-LF9C3A, WV-LFY3C3, WV-LFY45C3, WV-LFY9C3

Lens Mount Converter (C-mount Adapter): WV-AD20

# Panasonic

Video Imaging Systems Company

A Division of Panasonic Broadcast & Television Systems Company  
A Unit of Matsushita Electric Corporation of America

Executive Office: One Panasonic Way 4H-2, Secaucus, New Jersey 07094

### Regional Offices:

Northeast: One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7303  
Southeast: 1225 Northbrook Parkway, Suite 1-160, Suwanee, GA 30024 (770) 338-6838  
Midwest: 1707 North Randall Road, Elgin, IL 60123 (847) 468-5211  
Southwest: 8105 Beltsline Road, Suite 100, Irving, TX 75063 (927) 915-1334  
Western: 6550 Katella Ave., Cypress, CA 90630 (714) 373-7840

### PANASONIC CANADA INC.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3 Canada (905)624-5010

### PANASONIC SALES COMPANY

DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO, INC.

San Gabriel Industrial Park, 65th Infantry Ave. KM. 9.5 Carolina, P.R. 00630 (809)750-4300

**Panasonic®**

Caméra de "CCTV"  
WV-BP50

# Manuel d'utilisation

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions  
avant de brancher ou d'utiliser cet appareil.

N0499-0 YWV8QA5177AN -

③ 30



## CAUTION ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN  
RISQUE DE CHOCs ÉLECTRIQUES NE PAS OUVRIr



ATTENTION:  
AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCs  
ÉLEC-TRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS.  
TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE  
CONFIEE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



SA 1965

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



SA 1966

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

L'interférence radioélectrique générée par cet appareil numérique de type A ne dépasse pas les limites radioélectriques, section appareil numérique, du Ministère des Communications.

Nous vous suggérons de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de série inscrit sous le fond de l'appareil et de conserver ce manuel comme mémorandum de votre achat afin d'en permettre l'identification en cas de vol.

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

MISE EN GARDE:  
AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCs ÉLECTRIQUES, ÉVITER D'EX-  
POSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.

## CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

- Correction automatique de lumière (ALC), Correction électronique de lumière (ELC)
- Réglage automatique de gain (AGC) +18 dB
- Éclairage minimum de 0,08 lx (0,008 candélapied) à F1,4

- Rapport signal-sur-bruit de 46 dB
- Résolution horizontale de 380 lignes
- Raccordement rapide au moniteur vidéo spécifié à l'aide d'un câble coaxial

## MESURES DE PRÉCAUTION

### 1. Ne jamais essayer de démonter cette caméra vidéo de surveillance.

Ne jamais retirer les vis de fixation ni les éléments du coffret de la caméra vidéo sous peine de risque d'électrocution.

Aucun composant destiné à l'utilisation de l'utilisateur de l'appareil n'a été placé à l'intérieur. Confier tous les réglages et les opérations de dépannage à un technicien professionnel.

### 2. Manipuler la caméra vidéo de surveillance délicatement.

Ne jamais manipuler brutalement cette caméra vidéo de surveillance. Lui éviter tout choc, les secousses ou tout autre effet brutal. Cette caméra vidéo de surveillance risque d'être endommagée à la suite d'une manipulation brutale ou de conditions de rangement inappropriées.

### 3. Ne jamais exposer la caméra vidéo de surveillance à la pluie ni la soumettre à l'humidité et éviter de la placer dans des lieux humides.

Couper immédiatement l'alimentation de la caméra vidéo et demander à un dépanneur professionnel de la vérifier. Non seulement l'humidité risque d'endommager la caméra vidéo de surveillance, mais ceci peut également favoriser une électrocution dans le pires des cas.

### 4. Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettoyer le coffret de la caméra vidéo.

Au contraire, se servir d'un morceau d'étoffe sèche pour nettoyer les surfaces extérieures de la caméra vidéo lorsqu'elles sont sales. Si l'encrassement est particulièrement tenace, imbibé l'étoffe d'une solution détergente neutre et frotter délicatement.

### 5. L'entretien de la surface de la plaque du dispositif D.T.C. doit être effectuée avec le plus grand soin.

Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettoyer le dispositif D.T.C. Se servir de feuilles spéciales conçues pour l'entretien de la surface des objectifs photo ou d'un coton-tige imprégné d'éthanol pour faire le nettoyage.


### 6. Ne jamais diriger la caméra vidéo directement vers le soleil.

La caméra vidéo ne doit jamais être dirigée vers des sources lumineuses intenses. Que la caméra soit mise en service ou non, il ne faut jamais la diriger directement vers le soleil. En effet, cette pratique peut entraîner la formation d'un traînage ou d'une hyperluminosité des images obtenues.

### 7. La caméra vidéo de surveillance ne doit pas être mise en service dans des conditions qui dépassent les limites d'utilisation définies en termes de température, d'humidité ou de puissance d'alimentation.

La caméra vidéo de surveillance doit être utilisée dans des conditions de température ambiante situées dans les limites de -10°C à +50°C (14°F à 122°F) et dans un milieu où le taux d'humidité est égal ou inférieur à 90 %.

# PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET LEURS FONCTIONS



- ① **Potence de fixation de caméra vidéo**  
Se fixe au mur ou au plafond. Voir la rubrique intitulée PROCÉDURE D'INSTALLATION ci-après.
- ② **Bague de calage de réglage panoramique**  
La serrer une fois que le réglage de l'angle de balayage panoramique a été déterminé.
- ③ **Tête de balayage panoramique**  
Monter la caméra vidéo dessus.
- ④ **Connecteur de cordon d'objectif à diaphragme automatique**  
Fourni l'alimentation et les signaux de commande à courant continu à un objectif à diaphragme automatique (non fourni avec la caméra vidéo).
- ⑤ **Bague de réglage de foyer arrière**  
Cette bague permet d'effectuer un réglage du foyer arrière ou de la mise au point de l'image.
- ⑥ **Objectif (option)**

## ⑦ Embase fileté de fixation de caméra vidéo de surveillance

Une embase fileté a été prévue pour monter la caméra vidéo de surveillance sur une potence de fixation. La caméra vidéo a été conçue à l'origine pour être fixée par sa base. Cependant, suivant les besoins, elle peut être fixée par sa partie supérieure. Pour la fixer par sa partie supérieure, retirer l'adaptateur de fixation monté sur la base de la caméra vidéo en retirant les deux vis de fixation. Remonter maintenant l'adaptateur de fixation sur la partie supérieure de la caméra vidéo en procédant de la façon représentée sur la figure puis installer la caméra vidéo sur sa potence et faire en sorte que les deux vis de fixation d'origine sont utilisées pour remonter l'adaptateur de fixation ; en effet, des vis de fixation plus longues risquent d'endommager les composants internes de la caméra vidéo.

## ⑧ Sélecteur d'objectif

Retirer le couvercle de protection de la caméra vidéo de surveillance et choisir le mode en fonction du type d'objectif à monter sur cette caméra vidéo de surveillance.

**ALC:** Choisir ce mode lorsqu'un objectif à diaphragme automatique (objectif ALC) est monté sur cette caméra vidéo de surveillance.

**NC:** Libre

**ELC:** Choisir ce mode lorsqu'un objectif à diaphragme à ouverture fixe ou un objectif à diaphragme à réglage manuel est monté sur cette caméra vidéo de surveillance.




## ⑨ Connecteur de câble coaxial

Brancher un câble coaxial (à se procurer localement) entre ce connecteur et le connecteur CAMERA IN d'un moniteur vidéo spécifique (ou de l'unité de commande de caméra vidéo de surveillance).

Le moniteur vidéo fournit le courant d'alimentation à la caméra vidéo de surveillance tandis que la caméra vidéo applique les signaux de sortie image au moniteur vidéo en passant par l'intermédiaire du câble coaxial.

## ⑩ Couvercle de fermeture arrière

Le couvercle arrière peut être retiré pour avoir accès aux commutateurs.



## ⑪ Sélecteur de mise en service/hors service de compensation de contre-jour (BLC ON, OFF)

Choisir le mode en fonction de l'emplacement du sujet et des conditions d'éclairage. Lorsqu'un objectif ALC est monté sur cette caméra vidéo de surveillance, choisir le mode de fonctionnement à l'aide du sélecteur supérieur.

Lorsqu'un objectif à diaphragme à ouverture fixe ou un objectif à diaphragme à réglage manuel est monté sur cette caméra vidéo de surveillance, choisir le mode de fonctionnement à l'aide du sélecteur inférieur.

**ON:** Choisir ce mode si l'éclairage en arrière-plan est puissant tel que celui assuré par un projecteur d'éclairage.

**OFF:** Mode d'affichage normale des images.



## BRANCHEMENT DE SYSTÈME

**Mesure de précaution:** Conserver l'interrupteur d'alimentation POWER du moniteur vidéo, de l'appareil d'extension de caméra vidéo de surveillance et du bloc de commande de caméra vidéo spécifiés en position OFF pendant toute la durée des branchements. Si toutefois l'alimentation des appareils est appliquée pendant l'exécution des branchements, la caméra vidéo ne fonctionnera à la suite du déclenchement dont le but est de protéger les circuits contre toute déconnexion.


### • Système de base

Raccorder le câble coaxial unique entre la caméra vidéo de surveillance et la prise d'entrée de caméra vidéo du moniteur vidéo ou de l'unité de commande de caméra vidéo sélectionnée. La longueur approximative maximum du câble coaxial est indiquée comme suit:

Type de câble coaxial	Longueur maximum de câble	Résistance c.c. 1 000 de conducteur interne
RG-59/U	200 m	Moins de 30 $\Omega$
RG-6/U	500 m	Moins de 12 $\Omega$

La résistance c.c. maximum entre la caméra vidéo de surveillance et ces appareils est de 20  $\Omega$ .

### • Schéma de raccordement




## Installation de l'objectif

### Attention:

Avant de monter l'objectif sur la caméra vidéo, desserrer les deux vis de fixation de monture d'objectif et faire tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle vienne en butée. En effet, si la bague n'arrive pas en bout de course, la surface en verre ou l'analyseur d'image à dispositif de transfert de charges risquent d'être endommagés par l'objectif.


- ① Desserrer les vis de fixation de la bague de réglage de foyer arrière.
- ② Tourner la bague de réglage de foyer arrière sur la position désirée.



## Mesure de précaution à prendre lors de l'installation de l'objectif

La monture d'objectif doit être une monture de type C ou d'une monture de type CS (monture de 1 pouce 32 UN) tandis que le poids de l'objectif ne doit pas dépasser 450 g (0,99 liv). Si l'objectif est plus lourd, la caméra vidéo de surveillance comme l'objectif doivent être maintenus avec le support.

La partie qui dépasse de l'arrière de l'objectif doit être comme représenté ci-dessous.




Monture de type CS: Moins de 8 mm (5/16 po)

**Attention:** La monture intermédiaire d'objectif (monture intermédiaire de type C) WV-AD20 doit être utilisée avec cette caméra vidéo pour pouvoir utiliser un objectif à monture C.

## RÉGLAGE DE MISE AU POINT OU DE Foyer ARRIÈRE

Les réglages mentionnés ci-dessous doivent être exécutés par un technicien professionnel ou des installateurs de système qualifiés.

- ① Desserrer les vis de fixation de la bague de réglage de foyer arrière.



- ② Tourner la bague de réglage de foyer arrière sur la position désirée.


**Précaution:** Ne pas essayer de tourner la bague en force dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand elle est arrivée en butée. En effet, si la bague est tournée en force, la surface en verre ou l'analyseur d'image à dispositif de transfert de charges risquent d'être endommagés par l'objectif.

- ③ Bloquer fermement les vis de fixation de la bague de réglage de foyer arrière.


## PROCÉDURE D'INSTALLATION

La potence de fixation peut être montée indifféremment sur le couvercle supérieur ou le couvercle inférieur de la caméra vidéo de surveillance.

Lorsque la potence de fixation est montée sur le couvercle supérieur de la caméra vidéo de surveillance, retirer l'élément intermédiaire de fixation de la caméra vidéo monté à l'origine sur le couvercle inférieur de la caméra vidéo, puis le fixer sur le couvercle supérieur de la caméra vidéo.




**Remarque:** Le câble coaxial peut être engagé par l'ouverture centrale de la potence de fixation de caméra vidéo de surveillance.



## DIMENSIONS DE LA POTENCE DE FIXATION

Unité: mm (po.)



### Mesures de précaution à prendre lors de l'installation

Se servir de vis à bois adaptées à une fixation dans une base en bois aux dimensions et à résistance appropriées pour fixer la potence de fixation de caméra vidéo de surveillance. Toute installation dans un matériau autre que du bois doit être confiée à un installateur professionnel.

## ACCESSOIRES STANDARD

Capuchon d'objectif ..... 1 él.  
Potence de fixation de caméra vidéo de surveillance ..... 1 él.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Objectifs: WV-LA2R8C3B, WV-LA4R5C3B, WV-LA9C3B, WV-LA210C3, WV-LA408C3, WV-LA908C3, WV-LZ61/10, WV-LZ62/2, WV-LZ62/8, WV-LF4R5C3A, WV-LF9C3A, WV-LFY3C3, WV-LFY45C3, WV-LFY9C3  
Monture intermédiaire d'objectif (monture intermédiaire de type C): WV-AD20

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur d'image:	Dispositif à transfert de charges interligne avec 512 (H) x 492 (V) pixels
Zone de balayage:	4,8 (H) x 3,6 (V) mm (équivalent à l'celle du tube image de 1/3 pouce)
Synchronisation:	Signal de commande de trame multiplexé (VD2) en utilisant l'unité de commande de caméra vidéo spécifiée.
Système de balayage:	Entrelacement 2 : 1
Balayage:	525 lignes / 60 trames / 30 images
Horizontal:	15,734 kHz
Vertical:	59,94 Hz
Résolution horizontale:	380 lignes
Sortie vidéo:	Signal vidéo composite 1,16 V[p-p], 75 Ω/connecteur BNC
Rapport signal-bruit:	50 dB (Contrôle automatique de gain débrayé, pondération appliquée)
Contrôle électronique de lumière:	Équivalent à une vitesse d'obturation variable continue située entre 1/60 e et 1/80 000 e de seconde
Éclairage minimum:	0,08 lx (0,008 candéla-pied) à F1,4
Monture d'objectif:	Monture CS
Température ambiante de service:	-10°C à +50°C (14°F - 122°F)
Humidité:	Moins de 90 %
Source d'alimentation:	Assuré par WV-PS11B/WV-PS104C
Dimensions (sans l'objectif):	71 (L) x 65 (H) x 125,5 (P) mm [2-25/32 po (L) x 2-9/16 po (H) x 4-15/16 po (P)]
Poids (sans l'objectif):	0,47 kg (1,03 liv)

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario  
L4W 2T3

Les poids et dimensions indiqués sont approximatifs.  
Sous réserve de modification des renseignements techniques sans préavis.